

## XÍ BỆT, VÒI XỊT

Nắp két nước

Nắp đậy

Thân xí bệ



Hãng sản xuất: Bravat

Đầu vòi xịt

Dây cấp  
nước mềm

Van khóa



  
**04**  
**HỆ THỐNG NƯỚC**

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG


- » Quý cư dân nên vệ sinh đầu vòi xịt thường xuyên tránh để kết bẩn gây tắc vòi xịt.
- » Kiểm tra dây vòi xịt, nếu thấy có hiện tượng rạn nứt, nên mua vật tư về thay thế.
- » Tại vị trí có gen, phải sử dụng băng tan quấn vòng quanh để tránh rò rỉ nước.
- » Trên khóa chặn nước có van điều chỉnh lưu lượng nước, lượng nước xả trong két nước đã được nhà cung cấp điều chỉnh sẵn, Quý cư dân không nên tự ý điều chỉnh lượng nước xả ảnh hưởng đến tính năng sản phẩm.
- » Để bảo quản các bộ phận bằng nhựa, Quý cư dân không sử dụng các chất tẩy rửa vệ sinh có nồng độ cao, không nghiêng ngả khi sử dụng bồn cầu. Đây chính là nguyên nhân chính gây hư hỏng cho bồn cầu.
- » Bồn cầu làm bằng sứ tráng men, Quý cư dân có thể sử dụng các chất tẩy rửa để làm sạch bồn cầu thường xuyên.
- » Không được đổ thức ăn thừa cặn bẩn hay cho các đồ vật dễ gây tắc như vải, giấy, báo, bím...vào trong bồn cầu.
- » Không được trèo lên nắp bồn cầu, việc này sẽ gây hư hỏng bồn cầu và nắp nhựa.
- » Trong két nước của bồn cầu có 2 mức nước xả, mức 1 (màu trắng) sẽ xả ½ lượng nước trong két nước tương đương 3 lít nước, mức này dùng trong trường hợp xả ít nước ở chế độ tiết kiệm. Mức 2 (màu xanh) sẽ xả toàn bộ nước trong két tương đương 6 lít nước, mức này sử dụng cho trường hợp cần xả nhiều nước.
- » Mức nước trong két nước có thể được điều chỉnh tăng giảm, Quý cư dân có thể liên hệ với Nhân viên Kỹ thuật căn chỉnh lại nhằm đạt được mục nước tiết kiệm nhất.



- » Khi có hiện tượng tràn nước từ két nước, Quý cư dân cần khóa van cấp nước và liên hệ với Bộ phận Kỹ thuật để được kiểm tra.
- » Không được để hóa chất tẩy rửa vào bồn cầu gây ảnh hưởng đến các thiết bị nhựa trong két nước.
- » Nếu vòi xịt nước có hiện tượng rò rỉ, Quý cư dân nên thông báo ngay cho Bộ phận Kỹ thuật để xử lý, tránh hiện tượng đứt vỡ do áp lực lớn từ nước ở vòi xịt.

## LAVABO





Van khóa dây cấp nước

Ống xi phông thoát nước

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- » Đối với củ vòi cấp nước, Quý cư dân có thể gạt sang trái hoặc phải để lấy nước nóng hoặc nước lạnh, nên gạt nhẹ, không giật mạnh để tránh làm hỏng hóc.
- » Kiểm tra chế độ của tay gạt trước khi mở nước.
- » Đối với chậu rửa, nhặt hết rác và các vật gây tắc đường thoát trước khi xả nước.
- » Đối với bàn đá lavabo, Quý cư dân cần cọ rửa vệ sinh thường xuyên, tránh trường hợp bàn đá bị ố bẩn.
- » Khi có hiện tượng rò rỉ ở vòi cấp nước, Quý cư dân có thể khóa hai van chặn nước ở dưới gầm chậu rửa và liên hệ Bộ phận Kỹ thuật để được kiểm tra và sửa chữa.
- » Tránh để đồ vật nặng lên mặt đá.
- » Tránh để các vật lạ rơi vào đường thoát gây tắc nghẽn.
- » Khi di chuyển các đồ vật dưới gầm chậu rửa chú ý không để va chạm vào xi phông của chậu rửa gây hiện tượng gãy và hỏng hóc.

## VÒI SEN TẮM

### HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- » Đối với củ vòi cấp nước, Quý cư dân có thể gạt sang trái hoặc phải để lấy nước nóng hoặc nước lạnh, nên gạt nhẹ, không giật mạnh để tránh làm hỏng hóc.
- » Nước nóng lạnh được cấp từ 2 đường ống của bình nóng lạnh của phòng WC, 2 đường ống này được đi ẩn trong tường.
- » Để điều chỉnh nhiệt độ, Quý cư dân hãy ấn nút rồi vặn củ sen để tăng hay giảm nhiệt độ khi tắm.
- » Khi vặn củ sen bên nước lạnh sang bên phải theo chiều kim đồng hồ, nước lạnh sẽ chảy từ đầu củ sen; vặn ngược lại sang bên trái nước nóng sẽ từ vòi sen.
- » Van khóa nước nóng lạnh được sử dụng khi sửa chữa thay thế thiết bị.
- » Tránh va đập hoặc để đồ vật rơi vào vòi nước gây hỏng hóc.
- » Khi chưa chắc chắn về nhiệt độ nước, Quý cư dân nên mở nước để kiểm tra sau đó mới sử dụng.
- » Khi mở nước sang chế độ nước nóng mở từ từ tránh mở to quá gây bỏng cho người sử dụng.
- » Không để trẻ em tự ý sử dụng khi chưa chắc chắn về nhiệt độ nước.



Bát sen

Dây cấp nước mềm

Cần gạt nước

Nút chuyển chế độ

Hãng sản xuất: Brauat